

バッテリーユニット MODEL NH-72

(MP-シリーズ用)

取扱説明書

安全確保のための禁止事項

この電池はミニポンプMP-シリーズ(MP-500・MP-300・MP-30・MP-100H)専用です。指定以外の充電器および指定充電器の改造による充電はしないでください。

プラス、マイナスの逆挿入をしないでください。電池のふくれや破裂することがあります。電池をショートしないでください。電池の内部抵抗が小さいため大電流が流れ、機器を損傷させたり、電池が発熱して危険です。

電池は分解、あるいは加圧変形しないでください。電解液は強アルカリ性ですので、目、皮膚、衣類等を損傷します。

電池を火中に投入すること、あるいは加熱することはしないでください。電池のふくれや破裂することがあり危険です。

電池を水中に投入しないでください。電池の機能を失うことがあります。

ガス抜き構造をふさがしないでください。電池内部のガスを放出するため、ガス抜き構造を備えています。

他の用途に転用しないでください。異常使用により、電池が破裂したり、機器を損傷することがあります。

電池を乳幼児の手の届かないところに保管してください。また、ご使用時に乳幼児が機器から電池を取り出さないようにしてください。

指定充電器以外では、充電しないでください。充電には専用急速充電器QC-721(別売)をご使用ください。

注意

お買い上げ後、この電池をはじめてご使用の場合や長時間ご使用にならなかった場合は、必ず充電してからご使用ください。

電池使用後は機器のスイッチを必ず切ってください。電池を漏液させる原因となります。

電池を使用しない場合や、長期間機器を使用しない場合には、機器より電池を取り出してください。

この電池での機器使用(放電)温度範囲は0～40で、1ヵ月以内の保存温度範囲は-20～40、1年以上の保存温度範囲は-20～30です。

この温度範囲以外では電池を漏液、発熱させる原因となり、性能や寿命を低下させる原因となります。

この電池の充電温度範囲は0～40です。

この温度範囲以外では電池を漏液、発熱させる原因となり、性能や寿命を低下させる原因となります。

電池充電後長期間使用しない場合は、自己放電による性能低下・不活性化をさけるため、少なくとも3～6ヶ月に1回は充電してください。

一般にニッケル水素電池は、電池を使いきらずに充放電を繰り返すと、放電電圧が低下する現象が起こります。この現象をメモリー効果と呼びます。

この現象により連続駆動時間が短くなった場合、電池を使いきる充放電を1～2回繰り返すことで解消します。

仕様

公称電圧：7.2V 定格容量：3500mAh 接続方法：専用コネクタにより接続

温度範囲： 0～40 使用時(放電時)

-20～40 保存時/1ヵ月以内 -20～30

保存時/1年以上

09.12.21H(03)