

## リークチェック用ゴム板（HV角形）

本製品は、ハイボリウムエアサンプラー HV-RW、HV-1000R、HV-700R 専用のリークチェック用ゴム板です。HV-RW、HV-1000R、HV-700R にはリークチェックを行う機能が搭載されており、その際に本製品が必要です。

### 内容物

- ・リークチェック用ゴム板（HV角形）・・・ EPDM ゴム板 厚さ 0.5mm

### 用意するもの

- ・フィルターケース【HV-RW、HV-1000R、HV-700R 標準付属】

### 使用方法

フィルターの代わりに本製品を取り付ける要領でフィルターケースを組み立ててください。  
具体的なリークチェック方法は、HV-RW、HV-1000R、HV-700R の取扱説明書をご参照ください。

17.01.16H (02)


**SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD.**  
**柴田科学株式会社**  
 本 社 〒340-0005 埼玉県草加市中根 1-1-62  
 東京営業所 ☎03-3822-2111 福岡営業所 ☎092-433-1207  
 大阪営業所 ☎06-6356-8131 仙台営業所 ☎022-207-3750  
 名古屋営業所 ☎052-263-9310  
<http://www.sibata.co.jp/>  
 カスタマーサポートセンター（製品の技術的サポート専用）  
 **0120-228-766** **FAX : 048-933-1590**  
フリーダイヤル

## リークチェック用ゴム板（HV角形）

本製品は、ハイボリウムエアサンプラー HV-RW、HV-1000R、HV-700R 専用のリークチェック用ゴム板です。HV-RW、HV-1000R、HV-700R にはリークチェックを行う機能が搭載されており、その際に本製品が必要です。

### 内容物

- ・リークチェック用ゴム板（HV角形）・・・ EPDM ゴム板 厚さ 0.5mm

### 用意するもの

- ・フィルターケース【HV-RW、HV-1000R、HV-700R 標準付属】

### 使用方法

フィルターの代わりに本製品を取り付ける要領でフィルターケースを組み立ててください。  
具体的なリークチェック方法は、HV-RW、HV-1000R、HV-700R の取扱説明書をご参照ください。

17.01.16H (02)


**SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD.**  
**柴田科学株式会社**  
 本 社 〒340-0005 埼玉県草加市中根 1-1-62  
 東京営業所 ☎03-3822-2111 福岡営業所 ☎092-433-1207  
 大阪営業所 ☎06-6356-8131 仙台営業所 ☎022-207-3750  
 名古屋営業所 ☎052-263-9310  
<http://www.sibata.co.jp/>  
 カスタマーサポートセンター（製品の技術的サポート専用）  
 **0120-228-766** **FAX : 048-933-1590**  
フリーダイヤル