

# ACアダプター MODEL PA - 126

(MP - シリーズ専用)

## 取扱説明書

### 安全確保のための禁止事項

このACアダプターはミニポンプMP - シリーズ(MP- 500・MP- 300・MP- 30・MP- 100H)専用です。他の機器に使用すると故障する原因となりますので、絶対におやめください。

MP - 本体に接続する時にうまくつながらない場合は無理に接続しないでください。コネクタの極性を間違えると本体を故障させる原因となります。

このACアダプターはAC100V専用(日本国内専用)です。異電圧での使用は危険ですので絶対におやめください。

ACアダプターの分解、改造をしないでください。

ACアダプターに落下等の衝撃を与えないようにしてください。

ACアダプターを火の中に投入したり、加熱しないでください。

### 注意

このACアダプターは充電器ではありません。充電には専用急速充電器QC - 721(別売)をご使用ください。

電源をONにしても本体の表示がでない等の異常に気付いたときは、ACアダプターの使用を中止し、修理をご依頼ください。

ACアダプター使用後は電源プラグをコンセントから抜いてください。

### 使用方法

ACアダプターのコネクタをMP - 本体外部電源接続コネクタに接続してください。

ACアダプターをAC100Vコンセントに差し込んでください。

本体の電源スイッチにより電源をONにしてご使用ください。

本体の操作については本体取扱説明書をご覧ください。

### 仕様

入力電圧：AC100V 50/60Hz(日本国内用プラグ)  
出力：DC12V 600mA

06.03.17H(02)

 SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD.  
**柴田科学株式会社**  
本 社 〒110-8701 東京都台東区池之端3-1-25  
東京営業所 ☎03-3822-2111 福岡営業所 ☎092-471-5515  
大阪支店 ☎06-6356-8131 仙台営業所 ☎022-308-6341  
名古屋営業所 ☎052-263-9310 営業推進課 ☎03-3822-2114  
<http://www.sibata.co.jp/>  
カスタマーサポートセンター(製品の技術的サポート専用)  
 0120-228-766 FAX:03-3822-2126