

概要

粉じん測定

環境測定
総合セット

大気降下物

マスク試験

遊離けい酸
分析

ミニポンプ

エア
サンプラーアスベスト
測定

ろ紙

ガス固体
捕集ガス液体
捕集ガス直接
捕集

ガス測定器

風速測定

照度・騒音

温熱測定

土壌

アスマン通風乾湿計

NEW



RHG-1-AL型



アスマン (電動式セット)



ゼンマイ式本体

アスマン通風乾湿計 アルコール温度計仕様 RHG-1-AL型

Aspiratory Psychrometers, Assmann, Electromotor type

アルコール温度計仕様のアスマン通風乾湿計です。アスマン通風乾湿計は長い歴史を持つ温湿度計の基本モデルですが、水俣条約による水銀規制により、水銀レスの気運が世界的に高まっています。このアスマン通風乾湿計はアルコールタイプの棒状温度計を使用しています。このボディーと同じタイプであれば、温度計の交換だけで水銀アスマンからアルコールアスマンに切替えることもできます。

仕様

トレサビ
校正対応品

品目コード	080310-006	080310-007
型式	RHG-1-AL	
駆動方式	電動式セット	電動式本体
目盛	0~50℃ (最小目盛0.2℃)	
電源	単1乾電池2本	ACアダプター
構成	本体、単1乾電池2本、湿球布20本、給水ボトル1コ、給水ポット1コ、ACアダプター1コ、計算尺1コ、温度計成績書1、セット用格納箱1、三脚1、吊金具1	本体、単1乾電池2本、湿球布20本、給水ボトル1コ、給水ポット1コ、ACアダプター1コ、計算尺1コ、温度計成績書1、本体用格納箱1
価格¥ SF	108,000	96,000

※温度計のトレーサビリティが可能です。

■オプション

品目コード	品名	価格¥ SH
080310-040	アルコール温度計2本組	37,000
080310-102	湿球布 (60本入)	11,500
D83000-071	湿度計算尺	2,200

アスマン通風乾湿計 水銀温度計仕様

Aspiratory Psychrometers, Assmann, Spring type and Electromotor type

持ち運びが便利で、温湿度測定器として幅広い用途を持っています。電動式は通風装置を小型モーターで回転させるもので、交直両用です。

特徴

- 一定の風速の下での温度測定
ゼンマイ式または電動式。いずれも風速約3.7m/sの下での測定となります。
- 現場測定に便利
三脚で所定の高さに調節できます。
- 気象観測はもちろん、ビルや工場等の環境測定に適しています。
- 長時間の測定にも、難しいメンテナンスを必要としないので対応でき、屋外・屋内を問わずご利用いただけます。

仕様

トレサビ
校正対応品

品目コード	080310-01	080310-02	080310-06	080310-061	080310-07	080310-071
駆動方式	ゼンマイ式セット	ゼンマイ式本体	電動式セット		電動式本体	
			検定なし (RHG-1型)	検定付 (SK-RHG-S型)	検定なし (RHG-1型)	検定付 (SK-RHG-S型)
目盛	-30~50℃ (最小目盛0.2℃)		0~50℃ (最小目盛0.2℃)			
電源	—		単1乾電池×2本 (DC3V) ACアダプター			
寸法	φ90×400mm (本体)		80 (W) × 110 (D) × 450 (H) mm (本体)			
質量	約1.0kg (本体)		本体約0.74kg (乾電池を除く)			
構成	本体、スポイト、三脚、計算尺、吊金具、格納箱	本体、スポイト、計算尺	本体、単1乾電池2本、湿球布20本、給水ボトル1コ、給水ポット1コ、ACアダプター1コ、計算尺1コ、温度計成績表1、セット用格納箱1、三脚1、吊金具1		本体、単1乾電池2本、湿球布20本、給水ボトル1コ、給水ポット1コ、ACアダプター1コ、計算尺1コ、温度計成績表1、本体用格納箱1	
価格¥ SF	76,000	64,000	108,000	205,000	96,000	178,000

※電動式の温度計のトレーサビリティが可能です。

※水銀温度計を使用しています。

■オプション

品目コード	080160-3	080310-3	080310-101	080310-102	D83000-071
品名	三脚 3段式	ゼンマイ式用 水銀温度計 (-30~50℃)	電動式用 水銀温度計 (0~50℃) 2本組		湿度計算尺
価格¥ SH	8,000	9,500	26,000	11,500	2,200

各種温熱測定器



SK-180GT型

NEW



グローブサーモメーター

※架台(スタンド、支持棒、吊棒)は含みません。



SK-8950型

NEW

黒球型携帯熱中症計 SK-180GT型

Heatstroke meter, Model SK-180GT

熱中症予防の目安や暑熱環境による熱ストレスの評価として使用される暑さ指数(WBGT)を測定できます。また、2つの熱中症予防指針(「熱中症予防運動指針」「日常生活における熱中症予防指針」)を選択してバーグラフ表示も可能です。

トレサビ
校正対応品

仕様

品目コード		080340-3180
型式		SK-180GT
測定範囲	温度	0.0~50.0℃
	湿度	10.0~95.0%rh
測定精度	温度	±0.6℃(20.0~40.0℃) ±1.0℃(左記以外)
	湿度	±5%rh(30.0~90.0%rh at20~30℃) ±7.0%rh(上記以外)
最小表示桁		0.1
適合規格		JIS B 7922 クラス2準拠
使用条件		温度:0.0~50.0℃ 湿度:95%rh以下 風速:0.3~3.0m/s
電源		コイン形リチウム電池(CR2032) 2コ
寸法		約60(W)×25(D)×122(H)mm 黒球φ40mm
質量		約70g
価格¥ SH		6,000

グローブサーモメーター

Globe Thermometer

気流のあまり大きくない場所のふく射熱をはかる計器です。ベルノン式、石川式共に作業環境測定基準第3条にしたがって屋内作業場のふく射熱を測定することができます。

構成:黒球(銅につや消黒塗装)、ゴム栓、アルコール温度計(100℃)

仕様

品目コード	品名	価格¥ SF
080340-2150	ベルノン式 直径 150mm 温度計付(架台なし)	21,000
080340-275	石川式 直径 75mm 温度計付(架台なし)	15,000

■スペアパーツ

品目コード	品名	価格¥ SF
080340-1501	グローブサーモメーター150mm 本体(紐付 ゴム栓付)	20,000
080340-751	グローブサーモメーター75mm 本体(紐付 ゴム栓付)	16,000
080340-6	グローブサーモメーター用 アルコール温度計	1,600

防水放射温度計 SK-8950型

Infrared Thermometer, Model SK-8950

測定対象物に触れずに、瞬時に表面温度の測定ができます。冷凍食品の測定に最適な-60℃から工業用に広く利用可能な550℃までの広い温度範囲を持った赤外線放射温度計です。

トレサビ
校正対応品

仕様

品目コード		080320-8950
型式		SK-8950
測定範囲		-60~550℃
測定精度	0.0~550℃:±2℃または2% readingの大きい方 上記以外:±(2℃+5%reading)	
	※条件:測定環境温度23℃±3℃ 放射率0.95のとき	
分解能		0.1℃
放射率設定範囲		0.10~1.00(0.01ステップ)
距離係数		D:S=12:1(D:測定距離 S:測定領域直径)
レーザーマーカー		消費生活用製品安全法適合
使用温湿度範囲		0~50℃ 85%rh以下(結露がないこと)
電源		単4アルカリ乾電池 2本
寸法・質量		約42(W)×80(D)×143(H)mm 約196g(電池含む)
価格¥ SJ		13,000

※当製品は体温は測れませんのでご注意ください。

概要

粉じん測定

環境測定
総合セット

大気降下物

マスク試験

遊離けい酸
分析

ミニポンプ

エア
サンプラーアスベスト
測定

ろ紙

ガス固体
捕集ガス液体
捕集ガス直接
捕集

ガス測定器

風速測定

照度・騒音

温熱測定

土壌